VENKOVNÍ ŽALUZIE

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

SHADEON.EU
WWW.STIN.CZ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Venkovní žaluzie nejsou bezpečnostním prvkem.

Používejte pouze žaluzie, které nejeví známky poškození. V případě, že jsou žaluzie nebo jejich komponenty (přívodní kabel, textilní navíjecí pásek apod.) poškozeny, přestaňte výrobek používat a kontaktujte dodavatele.

Před manipulací s žaluziemi se ujistěte, aby se v prostoru nenacházely žádné osoby nebo překážky.

V zimním období je nutná kontrola přimrznutí komponentů – zejména vodicích trnů k vodicím lištám a koncové lamely k parapetu. V případě přimrznutí je nutné námrazu odstranit, případně žaluzie nepoužívat.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je nutné žaluzie ponechat v horní koncové poloze.

Neupravujte ani nedemontujte žaluzie nebo jejich části (kotvicí komponenty, vodicí lišty apod.).

Neupravujte koncové polohy – jsou nastaveny z výroby, popř. při montáži dodavatelem.

V případě, že se žaluzie ovládané šňůrou nebo řetízkem budou nacházet v dostupnosti dětí, je nutné použití bezpečnostního prvku. Smyčky na ovládacím prvku mohou způsobit zranění nebo smrt.

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami.

NÁVOD NA OBSLUHU

Venkovní žaluzie ovládejte pouze příslušným ovládacím prvkem – nezvedejte lamely žaluzií ani za ně netahejte – mohlo by dojít k úrazu nebo poškození výrobku.

Manuální ovládání (klika, šňůra, řetízek)

Ovládání žaluzií musí být prováděno pomalým a plynulým pohybem – vyhněte se trhavým nebo prudkým pohybům.

Před dosažením koncových poloh pohyb zvolněte a ukončujte pohyb opatrně.

Při dosažení koncové polohy ukončete pohyb dosavadním směrem.

Manuální ovládání – klika

Kliku zalomte v dolní části pro lepší ovládání a celou ji odkloňte tak, aby nezasahovala do profilu lamel.

Vytažení lamel provádějte otáčením kliky směrem doprava, otáčením opačným směrem lamely sjedou dolů. Pohyb nahoru/dolů můžeme přerušit kdykoliv v kterékoliv poloze.

Naklápění lamel a regulaci průchodu světla provádějte jemným otáčením kliky oběma směry.

Manuální ovládání – šňůra/řetízek

Vytažení lamel, spouštění lamel a naklápění lamel provádějte táhnutím jedné části šňůry/řetízku směrem dolů.

Zatažením za bližší část šňůry/řetízku lamely spustíte a zatažením za vzdálenější část šňůry/řetízku lamely vytáhnete.

Naklápění a regulace průchodu světla provádějte jemným tažením bližší nebo vzdálenější části šňůry/řetízku.

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Motorické ovládání

V případě motorického ovládání používejte pouze originální, výrobcem doporučené, ovladače.

Ovladače (vysílače, spínače apod.) používejte dle návodu výrobce.

Spínač bez aretace je nutné držet po celou dobu požadovaného chodu.

Spínač s aretací je nutné po dosažení koncových poloh přepnout do klidové polohy.

Při výpadku elektrické energie jsou žaluzie nefunkční – nemanipulujte s lamelami.

Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením, dálkové ovladače udržujte mimo dosah dětí.

Integrovaná síť proti hmyzu

Integrovanou síť ovládejte plynulým pohybem za provázek nebo profil sítě.

K uvolnění profilu sítě ze spodní koncové polohy stlačte profil směrem dolů a pomalu pouštějte.

Při manipulaci se sítí vždy držte provázek nebo profil sítě – pokud dojde k upuštění, může dojít k poškození sítě vlivem nárazu do hřídele.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Údržbu venkovních žaluzií provádějte pravidelně – při dlouhodobém používání znečištěného produktu může dojít k poškození výrobku, zejména lakovaných prvků.

Prach nebo jiné nečistoty na lamelách, textilních komponentech aj. odstraňte vodou, popř. s použitím běžného saponátu nebo mýdla – nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky.

Zkontrolujte vnitřní část vodicí lišty – nečistoty odstraňte vodou – je možné použít jemný kartáček tak, aby nedošlo k poškození gumové vložky.

Žaluzie ani její komponenty nevyžadují použití maziv.

V případě zvýšené hlučnosti žaluzií, kterou neodstranila pravidelná údržba, kontaktujte dodavatele výrobku.