MARKÝZY

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

SHADEON.EU
WWW.STIN.CZ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Markýza neslouží jako ochrana proti dešti. V zimním období ponechejte markýzu v horní koncové poloze a nepoužívejte ji.

Používejte pouze markýzy, které nejeví známky poškození. V případě, že jsou markýza nebo její komponenty (přívodní kabel, látka apod.) poškozeny, přestaňte výrobek používat a kontaktujte dodavatele.

Před manipulací s markýzou se ujistěte, že se v prostoru nenachází žádné osoby nebo překážky.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je nutné markýzu ponechat v horní koncové poloze.

Neupravujte ani nedemontujte markýzu nebo její části (ramena, spodní profily apod.).

Neupravujte koncové polohy – jsou nastaveny z výroby, popř. při montáži dodavatelem.

Pozor! Ramena markýzy jsou napružená a při neopatrném zacházení mohou způsobit úraz.

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami.

NÁVOD NA OBSLUHU

Venkovní markýzu ovládejte pouze příslušným ovládacím prvkem – nezvedejte profily nebo látku markýzy ani za ně netahejte – mohlo by dojít k úrazu nebo poškození výrobku.

Manuální ovládání (klika)

Ovládání markýzy musí být po zavěšení kliky do ovládacího oka prováděno pomalým a plynulým točivým pohybem kliky – vyhněte se trhavým nebo prudkým pohybům.

Otáčením kliky doprava/doleva markýzu rozvíjíte nebo stahujete.

Před dosažením koncových poloh pohyb zvolněte a ukončujte pohyb opatrně.

Při dosažení koncové polohy ukončete pohyb dosavadním směrem.

Pro otevírání markýzy Giardino současně otáčejte klikou a stahujte šňůrou spodní profil.

Motorické ovládání

V případě motorického ovládání používejte pouze originální, výrobcem doporučené, ovladače.

Ovladače (vysílače, spínače apod.) používejte dle návodu výrobce.

Spínač bez aretace je nutné držet po celou dobu požadovaného chodu.

Spínač s aretací je nutné po dosažení koncových poloh přepnout do klidové polohy.

Při motorickém ovládání je možno použít automatické řízení podle počasí, jako je větrné a sluneční čidlo. V tomto případě je nutný motor s dálkovým ovládáním.

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Při výpadku el. energie je markýza nefunkční – nemanipulujte s výrobkem. Pokud je motor vybaven nouzovým manuálním pohonem, pak dodržujte pokyny, viz „Manuální ovládání (klika)".

Při vyšší frekvenci používání může dojít k vypnutí motoru vlivem tepelné pojistky. V tomto případě ponechejte v klidovém stavu markýzu cca 20–40 min, dokud motor nebude připraven k opětovnému provozu – nepoužívejte nouzový manuální pohon!

Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením, dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.

Pokud dojde ke stažení markýzy příkazem větrného čidla – nelze markýzu dočasně ovládat (ovladačem, vypínačem aj.).

U systému Arcadia stahujte vždy markýzy na obou stranách současně.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Údržbu venkovní markýzy provádějte pravidelně – při dlouhodobém používání znečištěného produktu může dojít k poškození výrobku, zejména lakovaných prvků.

Prach nebo jiné nečistoty na látce odstraňte vodou, popř. s použitím běžného saponátu nebo mýdla – nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Před stažením markýzy musí být látka suchá!

Kluzné a pohyblivé části (ramena, kolečka apod.) mažte pravidelně nebo po delším nepoužívání markýzy silikonovým sprejem.

V případě zvýšené hlučnosti markýzy, kterou neodstranila pravidelná údržba, kontaktujte dodavatele výrobku.

LÁTKY A JEJICH SLOŽENÍ

- 100 % Akryl
- **Polyester + PVC:** 85 % PVC, 15 % Polyester
- **Soltis 92:** 57 % PVC, 43 % PET

S výjimkou screenových rolet, kde je složení látek následující:

TARA PREMIO

- **Soltis Horizon 86:** 62 % PVC, 38 % PET
- **Soltis Perform 92:** 57 % PVC, 43 % PET
- **Soltis Opaque B92:** 72 % PVC, 28 % PET
- **Sergé D-Light, Sergé 3%, Sergé Xinix: 41,5 % skelné vlákno, 58,5 % PVC**
- **Screen F12:** 35 % skelné vlákno, 65 % PVC

GHIBLI III

- **Sergé 600:** 41,5 % skelné vlákno, 58,5 % PVC
- **Soltis 86:** 62 % PVC, 38 % PET
- **Soltis 92:** 57 % PVC, 43 % PET
- **Soltis B92:** 72 % PVC, 28 % PET