TARA PREMIO

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

SHADEON.EU
WWW.STIN.CZ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Screenová roleta neslouží jako ochrana proti větru nebo dešti. V zimním období ponechejte screen v horní koncové poloze a nepoužívejte ho.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je nutné screen ponechat v horní koncové poloze.

Používejte pouze screeny, které nejeví známky poškození. V případě, že je screen nebo jeho komponenty (přívodní kabel, látka apod.) poškozeny, přestaňte výrobek používat a kontaktujte dodavatele.

Před manipulací se ujistěte, že se v prostoru nenachází žádné osoby nebo překážky.

Při vysouvání a zasouvání screenu nesahejte do pohyblivých částí.

Pokud byl screen zatažen s mokrou látkou, musí být co nejdříve znovu vysunuta, aby se důkladně vysušila.

Neupravujte ani nedemontujte screen nebo jeho části (vodící lišty, spodní profily apod.).

Neupravujte koncové polohy – jsou nastaveny z výroby, popř. při montáži dodavatelem.

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami.

Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením, dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.

NÁVOD NA OBSLUHU

Screen ovládejte pouze příslušným ovládacím prvkem – nezvedejte profily nebo látku screenu ani za ně netahejte – mohlo by dojít k úrazu nebo poškození výrobku.

Při rychlosti větru větší, než je odpovídající třída daného výrobku, je bezpodmínečně nutné screen zasunout, jinak hrozí nebezpečí poškození a vzniku škod.

Za poškození vzniklé silou větru nad deklarovanou třídu nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Manuální ovládání (klika)

Ovládání screenu musí být po zavěšení kliky do ovládacího oka prováděno pomalým a plynulým točivým pohybem kliky – vyhněte se trhavým nebo prudkým pohybům.

Otáčením kliky doprava/doleva screen rozvíjíte nebo stahujete.

Před dosažením koncových poloh pohyb zvolněte a opatrně ukončujte.

Při dosažení koncové polohy ukončete pohyb dosavadním směrem.

Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepřetočili látku.

Motorické ovládání (vypínač)

Ovládání se provádí pomocí vypínačů, s blokováním současného sepnutí obou směrů.

Vypínač má symboly označující směr pohybu.

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Stisknutím jednoho tlačítka si navolíte vysouvání, druhým tlačítkem zasouvání.

Zastavení pohonu se provádí uvolněním tlačítka pro zvolený směr pohybu.

Krajní polohy jsou omezeny koncovými dorazy.

Motorické ovládání (ovladač)

V případě motorického ovládání používejte pouze originální, výrobcem doporučené, ovladače.

Ovladače (vysílače, spínače apod.) používejte dle návodu výrobce.

Při výpadku el. energie je screen nefunkční – nemanipulujte s výrobkem. Pokud je motor vybaven nouzovým manuálním pohonem, pak dodržujte pokyny, viz „Manuální ovládání (klika)".

Při vyšší frekvenci používání může dojít k vypnutí motoru vlivem tepelné pojistky. V tomto případě ponechejte screen v klidovém stavu cca 20–40 min, dokud motor nebude připraven k opětovnému provozu – nepoužívejte nouzový manuální pohon!

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Údržbu screenu provádějte pravidelně – při dlouhodobém používání znečištěného produktu může dojít k poškození výrobku, zejména lakovaných prvků.

Při čištění látky používejte měkký kartáček nebo houbu, případně měkkou, dobře savou textilii.

Prach nebo jiné nečistoty na látce odstraňte vodou, popř. s použitím běžného saponátu nebo mýdla – nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Před zatažením screenu musí být látka suchá!

V případě potřeby (vrzání), doporučujeme namazat kluznou část uložení hřídele mazivem na kluzné kovové části. Při mazání dbejte zvýšené opatrnosti, aby mazivo nepřišlo do styku s látkou screenu.

V případě zvýšené hlučnosti screenu, kterou neodstranila pravidelná údržba, kontaktujte dodavatele výrobku.

LÁTKY A JEJICH SLOŽENÍ

Soltis Horizon 86: 62 % PVC, 38 % PET

Soltis Perform 92: 57 % PVC, 43 % PET

Soltis Opaque B92: 72 % PVC, 28 % PET

Sergé D-Light, Sergé 3%, Sergé Xinix: 41,5 % skelné vlákno, 58,5 % PVC

Screen F12: 35 % skelné vlákno, 65 % PVC